

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Мирновская школа №2» Симферопольского района Республики Крым  
ул.Стадионная, 22, с. Мирное, Симферопольский район, РК, 2 97505  
тел/факс 0(652) 22-23-22, e-mail: mirnoe2@gmail.com



УТВЕРЖДЕНО  
приказом по школе  
26.03.2015 № 36-О  
С. Э. Веспалова

## ПОРЯДОК ОБЕСТОЧИВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА И ПО ОКОНЧАНИИ РАБОЧЕГО ДНЯ

Порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня.

1. Обесточивание электрооборудования производится с соблюдением мер пожарной безопасности и охраны труда.
2. Во всех помещениях (независимо от назначения) которые по окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом, электроустановки и электроприборы (за исключением холодильников, факса, дежурного и аварийного освещения, пожарной и охранной сигнализации, а также электроустановок работающих круглосуточно по требованию технологии) должны быть обесточены при помощи рубильника или устройства его заменяющего и предотвращающего случайный пуск.
3. В случае неисправностей при работе электрооборудования (при наличии напряжения на корпусе оборудования, возникновении постороннего шума, запаха горячей изоляции, самопроизвольной остановке или неправильном действии механизмов и элементов оборудования) остановить (выключить) его кнопкой "стоп" (выключателя) и отключить от электрической сети с помощью пускового устройства. Сообщить об этом непосредственному руководителю и до устранения неисправности не включать.
4. При возникновении пожара необходимо:
  - немедленно прекратить работу (в том числе с электрооборудованием) и сообщить о ситуации вышестоящему персоналу;
  - обесточить электрическую сеть и электрооборудование при помощи главного рубильника;
  - приступить к тушению очага возгорания, горящие части электроустановок и электропроводку, находящихся под напряжением, следует тушить углекислотными огнетушителями.
5. Нахождение электрощитов в школе:  
Центральный щит – в подвале школы  
На каждом этаже свой щит на половину этажа.
6. В случае возгорания необходимо определить нужный щит и отключить его
7. Если доступ к поэтажным щитам затруднен, необходимо отключить рубильник главного щита

8. Если невозможно отключить рубильник главного щита, то необходимо сообщить дежурному РЭС по телефону

### **22-39-45**

9. При возгорании отдельного прибора необходимо немедленно отключить его от сети

10. В случае возникновения пожара в электропроводке или электроприборах нельзя их тушить водой или углекислотным огнетушителем. Только порошковыми огнетушителями

11. В случае возникновения пожара все работники должны произвести немедленное обесточивание (вынуть вилки из розеток) всех видов электрооборудования и бытовых электроприборов в том помещении, в котором они находятся. При наличии в помещении «автоматов» произвести их обесточивание.

12. После окончания рабочего времени все работники должны произвести обесточивание (вынуть вилки из розеток) всех видов электрооборудования и бытовых электроприборов во всех помещениях, в которых они находились в течение рабочего времени, за исключением дежурного освещения и пожарной сигнализации. При наличии в помещении «автоматов» можно произвести только их обесточивание и не вынимать вилки из розеток.